

# WASSYMBOLLEN



**Gewoon programma**



**Antikreuk programma**



**Gewoon programma**



**Gewoon programma**



**Wolwas programma**



**Alleen snelle handwas**



**Niet wassen, ook niet weken**

## Wassymbolen

De getallen in de tobben geven de hoogst toelaatbare wastemperatuur aan; deze niet overschrijden. Tot de gewone wasprogramma's behoren ook E-, spaar- en halve wasjesprogramma's.



**Heet strijken**



**Warm strijken**



**Lauw strijken**



**Niet strijken**

## Antikreukprogramma's

Voor artikelen die synthetische vezels bevatten en/of kreukherstellend zijn gemaakt; machine beladen met de helft van het maximale gewicht.

Handwas lauw of warm

Wolwas; alleen volgens wolwasprogramma; belading 1/3 of 1/4 van het maximale gewicht.



**Gewone reiniging**



**Speciale reiniging**



**Niet chemische reinigen**

## Chemisch reinigen = stomen = dry cleaning

Artikelen met P of F in de cirkel kunnen meestal niet worden ontvlekt met tetra of tri.

De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan. De streep onder de cirkel betekent: lichte belading hoge vlotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigungs-, spoel-, en centrifugeertijden; vooral geen water toevoegen.



**Koud bleken met bleekwater, geconcentreerd chloormiddel**



**Bleken niet mogelijk**



**Normaal textiel**



**Hittegevoelig textiel**



**Niet drogen in de droogtrommel**